

COMMENTBIEN UTILISER SA TABLETTE NUMERIQUE

1 – Mot de passe ou pas mot de passe ?

Encore plus sensible qu'un PC car elle est essentiellement déplaçable et donc susceptible d'être égarée ou « empruntée », la tablette doit être protégée par un mot de passe. Rappelons que la combinaison la plus sûre pour la création d'un mot de passe est celle constituée d'un ensemble constitué de chiffres, de lettres (majuscules et minuscules) et de signes (;/,\$£&....). Par ailleurs, la sécurisation anti-virus de la tablette peut-être renforcée par l'installation d'un anti-virus (Avast-Mobile par exemple).

2 – Le paramétrage d'une tablette

La première chose à faire est de mettre en place votre protection d'écran souple transparente en raison des risques irrémédiables de rayures de l'écran.

La deuxième chose à faire, si vous avez acheté une carte d'extension mémoire avec votre tablette, est de l'insérer dans son emplacement, tablette éteinte. Ensuite, n'y touchez plus !

L'icône de paramétrage sur les tablettes Android est le suivant :



Cliquez (poser le doigt et pression délicate) sur l'icône. Selon la version d'Android installée sur la tablette (ne jamais essayer de changer soi-même une version), trois volets peuvent se présenter : *Connexions, Appareil, Général, Applications*.

2.1 Connexions :

Il s'agit là de permettre la connexion Wi-Fi sur sa box (ainsi que sur d'autres box lorsque l'on est en déplacement). La tablette va d'elle-même rechercher les box à proximité. Repérez bien le nom de votre box et lorsqu'elle apparaît sur l'écran de la tablette, cliquez sur son nom. Le mot de passe vous est demandé (avec la possibilité de faire apparaître à l'écran lettre par lettre le mot de passe que l'on frappe au clavier, pour mieux contrôler sa saisie). Une fois ce mot de passe validé, attendez quelques secondes que la tablette puisse vérifier sa conformité puis vous indiquer « Connecté ». A partir de cet instant, à chaque fois que vous allumerez votre tablette à proximité de votre box, elle s'y connectera automatiquement.

2.2 Appareil :

Le paramètre « sons et notifications » vous permet de régler le volume maximum du son de votre tablette, celui des notifications (alertes lorsqu'un message vous arrive ou s'approche un rendez-vous planifié sur votre planning par exemple...).

Le paramètre « affichage » vous permet de régler la luminosité de la tablette (la

mettre en automatique), le temps de mise en veille de l'écran en cas de non-utilisation (l'écran est le plus gros consommateur d'énergie sur une tablette).

2.3 Général :

Le paramètre « comptes » recense tous les comptes que vous avez souscrits auprès de différents fournisseurs de service (Google, Skype, Email, Facebook,...). Vous pouvez à cet endroit créer de nouveaux comptes et modifier leurs caractéristiques de synchronisation (pour consultation pertinente en mode hors-ligne notamment). N'activez les synchronisations que si vous disposez d'une carte d'extension mémoire à large capacité (64 Go minimum)

Le paramètre « sauvegarder et réinitialiser » réinstalle le système dans sa version d'usine. A n'utiliser qu'en cas de blocage sérieux de la machine.

Les paramètres « langue et saisie », « date et heure » se comprennent par eux-mêmes. En principe, ils sont mis en œuvre au moment du premier lancement de la machine et on revient rarement sur le sujet.

Le paramètre « sécurité » est dense et comporte de nombreux sous-paramètres. Ne cochez pas l'option Sources inconnues. En revanche, je conseille d'activer l'option « contrôle à distance » très utile en cas de vol ou de perte de votre tablette et de noter très précieusement l'adresse web « <http://findmymobile.samsung.com> ».

2.4 Applications :

Le paramètre « gestionnaire d'applications » vous permet de désinstaller une application dont vous ne vous serviriez plus. Attention, à ne pas désinstaller des applications dont le nom ne vous dit rien, mais qui sont des composantes du système. Vous risqueriez le blocage de la tablette.

Le paramètre « e-mail » vous permet de renseigner la totalité de vos adresses e-mail et de leur mot de passe afin de pouvoir tous les consulter sur votre tablette.

Le paramètre « S Planner » vous permet de paramétrer votre gestion d'agenda.

3 – L'installation d'applications :

L'icône d'installation d'applications sur la tablette est le suivant :



En cliquant (poser le doigt et pression délicate), vous lancez le magasin d'applications de Google. La plupart des applications sont gratuites. Attention cependant aux jeux et à certains abonnements (NetFlix, Canal Play, Amazon, ...).

Parmi les applications pratiques et utiles, citons quelques exemples :

- France TV Pluzz, Gmail, Agenda Google, VLC, YouTube, Avast Mobile, Avast CleanUp, Messenger, Skype, FranceTV Info, Voyages-sncf,....

--==--==--