

L'ABC DU WIFI

Votre box internet contient une petite antenne wifi qui diffuse internet dans un rayon de 15 mètres en moyenne autour d'elle. Voici comment s'y connecter sans fil. **NICOLAS SIX**

Le wifi, c'est magique. Cette technologie permet de relier tous les appareils électroniques à internet sans le moindre fil. Vous pouvez y raccorder un ordinateur, un smartphone, une tablette, voire une télévision, par l'intermédiaire du boîtier internet, ou « box », fourni avec votre abonnement. Cette box abrite une antenne wifi dont la portée oscille de 50 mètres dans un grand loft à moins de 10 mètres dans une maison aux murs épais. Pour vous connecter il faut d'abord trouver le nom de votre antenne wifi. Et ensuite, dénicher votre mot de passe, sans lequel votre antenne reste muette comme une carpe. Nous vous conseillons de noter ces deux informations essentielles dans un carnet. Voici comment procéder.

Trouvez le nom de votre antenne

Le nom de votre antenne est généralement indiqué sur une étiquette, collée au dos de votre box internet. En langage informatique, nom d'antenne se traduit ainsi : SSID, ou nom de réseau, ou encore nom produit. Deux exemples de noms

d'antenne : Livebox4038 ou encore SFR_0B97. Votre box est empêtrée dans des câbles et vous n'arrivez pas à lire l'étiquette ? Vous pouvez, par commodité, déconnecter les câbles : si vous les rebranchez correctement, votre box se remettra à fonctionner normalement.

Entrez votre mot de passe

Le mot de passe est écrit juste à côté du nom de l'antenne, sur l'étiquette de la box. En langage informatique, mot de passe se traduit ainsi : clef de sécurité, clef Wep ou même WPA. Un exemple : Ac9205@15vb3%27\$8S02. Pourquoi un mot de passe aussi compliqué ? Un sésame trop simple serait facile à deviner pour un bon informaticien. Il pourrait se connecter facilement à votre box. En recopiant le mot de passe, faites attention à respecter les majuscules.

Connectez-vous SUR ORDINATEUR PC

En bas à droite de l'écran, repérez le petit symbole wifi : un point entouré d'ondes,

ou une série de cinq minuscules barres formant un escalier. Cliquez dessus, puis sur le nom de votre antenne internet, ensuite cliquez sur « Connecter ». Saisissez votre mot de passe (attention à ne commettre aucune erreur!) et pressez la touche « Suivant », puis patientez quelques secondes.

SUR TABLETTE OU SMARTPHONE APPLE

Appuyez sur « Paramètres » puis sur « wifi ». Si nécessaire, allumez le wifi en cochant la case à droite d'« Activer ». Cliquez sur le nom de votre antenne wifi et saisissez le mot de passe, puis cliquez sur « Connecter ».

SUR TABLETTE OU SMARTPHONE ANDROID

Appuyez sur « Réglages » puis sur « wifi ». Si nécessaire, allumez le wifi en cochant la case en haut à droite. Cliquez sur votre antenne wifi et saisissez votre mot de passe. Cliquez sur « Rejoindre ». La connexion est effective au bout d'une minute environ. ■

VOUS ÊTES CHEZ FREE ?

Chez Free, l'étiquette de la box mentionne rarement le mot de passe. COMMENT LE TROUVER ? En fonction du modèle de votre box, il existe deux solutions, hélas peu simples. Vous aurez peut-être besoin d'aide pour parvenir à vos fins.

Première solution : raccorder votre box à votre télévision et, sur la télécommande de la freebox, presser la touche « Free », choisir « Info Freebox ADSL », puis « wifi ». **Seconde solution : se connecter à internet, et ouvrir son espace abonné à cette adresse : <http://suscribe.free.fr/login>. Identifiez-vous puis cliquez sur l'onglet « Ma Freebox », et sur « Paramétrer mon réseau wifi ».**



@ TOUTES LES ASTUCES INTERNET SUR www.notretemps.com/internet/astuces